

Návod k obsluze - Elektrické patrony Camping Star 2000

Vážený kliente, zakoupil jste kvalitní produkt z německé produkce vyrobený v souladu s CE normami.

Dodržování návodu Vám zaručí spokojený provoz a dlouhou trvanlivost. Tato elektrická patrona Vám zahřeje a udržuje teplotu vody mezi 37 °C až 40 °C v nádobě o maximálním obsahu 17 l. Instalovaný termostat udržuje teplotu konstantní. Úsporu elektrické energie docílíte bude-li Vaše nádoba izolovaná, nebo naplníte-li nádobu teplou vodou.

1. Naplňte nádobu vodou. (Teplá voda zkracuje provozní čas)
2. Položte patronu vodorovně na dno nádoby. **(Nikdy ne na svislo)**
3. Zapojte zásuvku do přívodu elektrické energie.
4. Patrona musí být stále pod vodou, aby byla ovládaná termostatem, jinak hrozí přehřátí a destrukce patrony. Ponorné čerpadlo nebo nasávací trubku umístěte nejméně 10 cm nad patronu.
5. Všechny patrony na 230 V musí být chráněny proudovým chráničem s ochranou 30 mA.
6. Patrony na 12 V jsou určeny pouze na stejnosměrné napětí. Jiné napětí může patronu zničit. Provozní proud patrony je cca 8 A. Doporučujeme proto zapínat patronu pouze za jízdy nebo při připojení na externí zdroj.
7. Používejte 12 V zástrčky se šroubovými spoji s jištěním min. 10 A. Kabel nikdy neletujte, používejte pouze zasekávací nebo šroubové spoje, jinak hrozí přehřátí kabelu.
8. Patronu vkládejte do vody ve vypnutém a studeném stavu. Vápenné usazeniny je třeba pravidelně odstraňovat, ale při vypnutém napájení.

Záruční podmínky:

Záruční doba je 12 měsíců na vadu materiálu a výrobní chyby.

K záruční opravě je nutné doručit zařízení bezúplatně a v originálním obalu.

Záruka nebude uznána když:

- Zařízení bude mechanicky poškozeno nebo bude odstraněna originální zástrčka
- Bude-li zařízení pracovat bez vody
- Bude-li zařízení používáno pro jiný účel než bylo určeno
- Při použití nesprávného napětí.