

Návod k ventilátorům Brunner k ledniče

- součástí ventilátorů Brunner je regulátor Convoy, který umí zajišťovat automatický i manuální chod obou dvou větráků, které umí zchladit každý prostor, kde jsou umístěné
- zařízení funguje pouze připojené na 12 V
- ovládací panel ventilátorů je možné zapnout ve dvou různých polohách – v automatickém režimu a v manuálním
- ventilátory je v automatickém režimu možné nechat fungovat ve dvou rychlostech a intenzitách – 25° a 50° C
- součástí balení jsou v základu jak kabely, tak ovládací panel
- způsob zapojení: kabely vedoucí od větráků se pouze zapojí do 12 V elektrického obvodu, přičemž je potřeba respektovat příslušné póly – červený drát +, modrý drát –
- zelená dioda na ovládacím panelu svítí neustále, pokud je systém zapojen do 12 V obvodu, červená dioda svítí pokud intenzita výkonu větráku dosáhne maxima, žluté světlo potom svítí, když je zapnutý režim auto
- s regulací rychlosti chodu větráků se operuje pomocí malého šroubováku, pomocí něhož se v malé dírce vedle kolébkového vypínače nastavuje příslušná intenzita chodu
- **POZOR!** Zařízení se nesmí připojovat na obvod o 230 V! Do jednotlivých větráků se nesmí strkat prsty ani jiné předměty!