

Montageanleitung für Drehkonsole Volkswagen T5 mit Originalsitzen



Wichtiger Bedienhinweis:

Werden die Drehkonsolen in Verbindung mit höhenverstellbaren Sitzen verbaut, müssen die Sitze vor dem Drehen in die höchste Position gebracht werden.

Die Drehkonsolen sind für die originalen Sitze mit oder ohne Höhenverstellung geeignet.

Artikel – Nummer: 3348000 Fahrerseite

Lieferumfang:

Drehkonsole 3348000 Fahrerseite für Originalsitz

Adapter Handbremshebel

4 Schrauben EN ISO 4762 M 8 x 20 10.9	Teil 1
2 Schrauben EN ISO 4762 M 8 x 25 10.9	Teil 2
6 Scheiben ISO 7089 – 8,4	Teil 3
2 Muttern selbst sichernd M8	Teil 4

Das Anzugsdrehmoment für alle Schrauben M 8 beträgt 25 Nm.

Montage

- Plastikverkleidungen des Sitzkastens abziehen.
- Steckverbindungen für Sitzheizung und / oder Airbag trennen (wenn vorhanden).
- Originalsitz mit Gleitschienen vom Sitzkasten abschrauben.
- Plastikverkleidung des Handbremshebels entfernen.
- Handbremshebel vom Sitzkasten lösen.
- Den Adapter mit den Schrauben M 8 x 20, je 1 Scheibe und den Muttern M 8 am Handbremshebel verschrauben



- Den Handbremshebel mit dem Adapter am Sitzkasten verschrauben.
- Nach der Montage des Adapters muss die Spannung des Zugseils für die Handbremse nach Herstellervorgaben neu eingestellt werden.
- Die Plastikverkleidungen des Handbremshebels wieder montieren.
- Die Drehkonsole auf den Sitzkasten auflegen und mit den Originalschrauben festschrauben. Hierzu die Oberplatte um ca. 45° verdrehen.
- Stecker für Sitzheizung und / oder Sitzairbag vorsichtig durch die Drehachse nach oben verlegen.



- Den Sitz mit den Original-Gleitschienen auf die Drehkonsole aufsetzen und zunächst vorne und nach Verschieben der Gleitschienen hinten mit den Schrauben M 8x20 handfest anschrauben.
- Den Sitz mehrfach in Längsrichtung verschieben, um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten. Danach die Schrauben festziehen.
- Die Stecker für Sitzheizung und / oder Sitzairbag wieder verbinden.