

Uživatelský manuál čerpadla Lux Plus, Elegant, VIP Plus

1. Čerpadlo vyžaduje 12 V připojení stejnosměrného proudu, které může být poskytnuto:
 - a. Automobilovou baterií
 - b. Suchými bateriemi – 2x 6 V tužkové baterie
 - c. Transformátorem konstantního proudu – Maximální napětí 14 V. Povolený pracovní cyklus – 15 minut provozní doba, 15 minut doba chlazení.

Maximální doba suchého provozu bez poškození jsou 2 hodiny.

2. Elektrické připojení čerpadla:

2 žilkové ploché kabely +Černý/Bílý -Bílý

2 žilkové kulaté kabely +Hnědý -Bílý

Čerpadlo můžete ovládat pomocí přepínání kohoutku, nožním spínačem, membránovým tlakovým spínačem, atd.

3. Čerpadla jsou určena pouze pro čerpání vody, maximální teploty 60 °C. Hermeticky uzavřeno pro bezúdržbový provoz. Vyrobeno z netoxického materiálu bez zápachu a chuti. Tvrdé nárazy mohou čerpadlo poškodit.
4. Chraňte čerpadlo před zamrznutím. Na zimu čerpadlo odeberte z vodní nádrže a odpojte. Opatrně pak vypusťte všechnu vodu z čerpadla.

