

Návod k obsluze a údržbě - Fiamma BI-POT 1513, 1520

1. Popis a technické specifikace

Výrobek: Přenosná chemická toaleta se dvěma odnímatelnými nádržemi.

Materiál: Pevný syntetický materiál – může být recyklován.

Doporučené čisticí prostředky: čisticí kapaliny a prášky z řady Fiamma sanitární řady.

2. Obsluha

Oddělte dvě nádoby uvolněním postranních klipů. Horní nádrž naplňte maximálně 13 litry vody a parfémovými aditivy. Toto množství vody vystačí na 50 použití. Do odpadní nádrže nalijte sanitární kapalinu podle dávkování na obalu láhve. Poté zase spojte horní a spodní nádobu pomocí dvou klipů na stranách.

Následně otevřete víčko odpadní nádrže a použijte pístové čerpadlo k načerpání vody do nádrže tak, aby voda pokryla celé dno nádrže. Pak víčko zavřete.

Toaleta je nyní připravená k použití. Při použití toalety víčko otevřete, spláchněte a zase zavřete.

VAROVÁNÍ: Nepřepĺňte horní splachovací nádrž a nenaplňujte ji sanitárními čisticími prostředky.

3. Vyprazdňování

Toaleta musí být vyprázdňená, když je její obsah 3-4 cm od posuvného víčka. Nicméně z hygienických důvodů je doporučeno vyprazdňovat toaletu častěji.

Před samotným vyprazdňováním se ujistěte, že víčka jsou uzavřená. Poté můžete uvolnit dva postranní klipy. Vyprázdňete obsah, při spojování nádrží klipy se ujistěte, že jsou přiléhající plochy a posuvné víčko čisté.

Nádrže spojte postranními klipy.

VAROVÁNÍ: Při používání toalety při nízkých teplotách (zimní kempování, atd.) přidejte do horní splachovací nádrže nemrznoucí směs nebo etylenglykol.

Gumové části víček, píst a pístové čerpadlo pravidelně promazávejte silikonovým mazivem.



